

Elektroniczny termometr piekarniczy – timer Nr katalogowy TER-74020

Zakres pomiaru: -10°C do $+200^{\circ}\text{C}$;
Ustawienia wstępne dla minimalnej i maksymalnej temperatury.
Pamięć minimalnej i maksymalnej temperatury.
Wyświetlacz 24 h dla timera i godziny.
Uchylny wyświetlacz LCD.

Instalacja baterii:

Otworzyć klapkę na tylnej stronie i włożyć baterie typu AAA.
Zamknąć klapkę.

Ustawianie wyświetlania temperatury:

Ustawić przełącznik CF na preferowaną skalę wyświetlania.



Ustawianie godziny:

Przytrzymać przycisk MODE na ok. 3 s aby uaktywnić moduł nastawiania.
Nacisnąć przycisk HR aby dokonać wyboru między wyświetlaniem 12 h i 24 h.
Potwierdzić wybór przyciskiem Start/Stop.
Następnie można dokonać ustawień aktualnej godziny za pomocą przycisków HR i MIN.
Za pomocą przycisku Start/Stop potwierdzamy ustawienia i wychodzimy z MENU.

Timer:

- Countdown: nacisnąć przycisk MODE aby wybrać tę funkcję. Przyciskami HR i MIN nastawić odpowiedni czas;
Przycisk Start/Stop uruchamia i zatrzymuje funkcję Countdown;
Podczas uaktywnionej funkcji Countdown możemy ustawić czas na 0 przytrzymując jednocześnie przyciski HR i MIN.
- standardowy moduł: po ustawieniu czasu na 0 możemy za pomocą przycisku Start/Stop rozpocząć odmierzenie czasu. Ponowne naciśnięcie przycisku Start/Stop zakończy odmierzenie czasu.

Ustawianie zakresu temperatur:

- umieścić sondę w urządzeniu;
- nacisnąć przycisk ALERT w celu dokonania wyboru modułu Alarmu:
- Off
- temperatura maksymalna -  miga
- temperatura minimalna -  miga

Żądaną temperaturę ustawiamy przyciskami DOWN i UP.

Uwagi

- nie narażać urządzenia na działanie wysokich temperatur, aby uniknąć deformacji lub zniszczenia;
- nie wkładać urządzenia do komory piekarnika;
- nie umieszczać sondy w płomieniu;
- czyścić końcówkę sondy, nie wkładać kompletnej sondy z przewodem do zmywarki;
- jeżeli wskazania na wyświetlaczu zanikają należy wymienić baterie.